

# 正誤表

## PMC-A シリーズ取扱説明書

Part No. Z1-AB0-090, IA004141

本取扱説明書を以下のように変更いたします。  
お手数ですが訂正してご使用ください。

### 変更 ページ 25、「2.7 電源の投入」の手順 2

#### ■ 変更前

2 前面パネルのサブパネルカバーを開けて、コントロールスイッチ (S1 ~ S5) のレバーがすべて下側 (0) になっていることを確認します。

#### ■ 変更後

2 前面パネルのサブパネルカバーを開けて、コントロールスイッチ (S1 ~ S5) のレバーがすべて上側 (1) になっていることを確認します。

### 変更 ページ 42、上から 2 行目の手順 1 (出力電流の設定)

#### ■ 変更前

1 出力電流を 0 A に設定します。

前面パネルからの操作 (ローカルコントロール) 時には、VOLTAGE ノブを反時計方向いっぱいに戻します。また、外部コントロール時には、コントロール信号を 0 V、または 0 Ω にします。

#### ■ 変更後

1 出力電流を 0 A に設定します。

前面パネルからの操作 (ローカルコントロール) 時には、CURRENT ノブを反時計方向いっぱいに戻します。また、外部コントロール時には、コントロール信号を 0 V、または 0 Ω にします。